

Αξεσουάρ

Κάρτες Επέκτασης Πάνελ

EXP-1000/1001/PRO - Τοπική Επέκταση

- ★ Οι επεκτάσεις EXP συνδέονται μέσα στο μεταλλικό κουτί που βρίσκεται το πάνελ ελέγχου και αυξάνουν τον αριθμό ζωνών κατά οκτώ.
- ★ Μοντέλα και Πάνελ:
EXP-1000: HUNTER
EXP-1001: HUNTER-PRO (up to revision B)
EXP-PRO: HUNTER-PRO (revision B and up)
EXP-LOCAL: HUNTER-PRO 32
- ★ Διαστάσεις: Π 10cm x Υ 4 cm x Β 3 cm
- ★ Βάρος: 44 gr.



I/O-8 - Απομακρυσμένη επέκταση για το HUNTER-PRO 23

- ★ Η μονάδα επέκτασης με τις οκτώ ζώνες συνδέεται με το πάνελ μέσω του bus πληκτρολογίων και μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από αυτό.
- ★ Περιλαμβάνει μια προγραμματιζόμενη έξοδο ρελέ NC/NO
- ★ Μέχρι τρεις απομακρυσμένες επεκτάσεις μπορούν να συνδεθούν στο HUNTER-PRO 32 επιτρέποντας συνολικά 32 ενσύρματες ζώνες
- ★ Σχεδιασμένο μόνο για το HUNTER-PRO 32
- ★ Διαστάσεις: Π 15 cm x Υ 8.3 cm x Β 2 cm
- ★ Βάρος: 91 gr.



OUT-1000 – Κάρτα 8 εξόδων

Το OUT-1000 είναι μια τοπική κάρτα για το πάνελ ελέγχου HUNTER-PRO. Η κάρτα εξόδων συνδέεται μέσα στο μεταλλικό κουτί του πάνελ και περιλαμβάνει 8 εξόδους transistor.

Χρησιμοποιείται για την χρήση διαφόρων λειτουργιών για οικιακή αυτοματοποίηση

- ★ Δυνατότητα ρεύματος: 200 mA
- ★ Διαστάσεις: Π 8.5 cm x Υ 7 cm x Β 2 cm
- ★ Βάρος 62 gr



PH PRIMA Hellas
ADVANCED SECURITY SYSTEMS

PRIMA
FOR BETTER PROTECTION



Σφραγίδα Αντιπροσώπου

